

Fehlersuche und Tipps bei Bezzera Siebträgern

Situation / Problemstellung	Mögliche Ursache	Lösungen / Empfehlung
Siebträger heizt nicht auf.	Wasserbehälter leer.	Behälter füllen. Kontakte und Tankstutzen mit Chromstahlwolle reinigen.
Kaffee läuft über Siebträger.	Eventuell zu viel Kaffeepulver im Siebträger. Brühkopfdichtung defekt.	Weniger Kaffeepulver nehmen. Brühkopfdichtung ersetzen.
Siebträger lässt sich nicht einspannen.	Eventuell zu viel Kaffeepulver im Siebträger.	Weniger Kaffeepulver nehmen.
Falsche Position des Siebträger.	Brühkopf verschmutzt. Brühkopfdichtung ist defekt.	Brühkopf reinigen. Brühkopfdichtung ersetzen.
Wie montiere ich die Brühkopfdichtung bei einem Siebträger mit einer Faema Brühgruppe E61.	Achte darauf das die Dichtung richtig herum montiert wird. Die flache Seite schaut Richtung Siebträger. Die spitzere abgerundete Seite Richtung Brühkopf.	Dichtung über Duschsieb ziehen, den Siebträger ohne Sieb, jeweils mit einer Bajonettseite einspannen und anziehen und das gleiche mit der anderen Seite durchführen.
Es wird kein Dampf ausgegeben.	Boilerdruck zu niedrig. Dampfdüse verstopft.	Zu wenig lange geheizt. Dampfdüse entnehmen, Löcher bei der Düse entstopfen und reinigen.
Der ausgegebene Kaffee ist kalt.	Die Siebträger sind kalt. Die Thermozyklon ist verkalkt. Kaffeemaschine ist zuwenig lange eingeschaltet	Siebträger immer eingespannt lassen. Gerät entkalken.
Espresso-Maschine gibt keinen Kaffee.	Die Mahlung ist zu fein eingestellt. Gerät ist verkalkt.	Mahlung verstellen. Gerät entkalken.
Dampfhahn oder Wasserhahn tropft.	Drehrad oder Kipphebel zu fest angezogen. Dichtungen defekt.	Wartungstechniker kontaktieren.
Bezzera DUO/Martix Kaffeetasten funktionieren nicht. Wassertank füllen obwohl voll und fällt trotzdem immer wieder in den Stand-by.	Programmierung verändern.	Stand-by. (Auto On/Off einstellen)
Bezzera Unica Kurzschluss	Umschalten von Dampftemperatur auf Kaffeetemperatur. Versehentlich Wasser über das Tankventil geleert.	(S-C) (C-S) 5 Sekunden + Taste drücken. Nach jedem Dampfbezug muss der Boiler entlüftet werden. 24 Stunden trocknen lassen.
BZ 10 Kurzschluss	Versehentlich Wasser über das Tankventil geleert.	24 Stunden trocknen lassen.