

TORRE SMART TIMER

ITA

Il nuovo Torre Smart Timer integra le seguenti funzioni:

- Funzione Timer durante erogazione
- Funzione ECO modus programmabile da 30 a 95 minuti
- Funzione pre-infusione programmabile da 0,5 a 5 secondi

Impostazione Modalità ECO e PREBREW

1. Macchina spenta (non alimentata)
2. Alzare leva erogazione e accendere la macchina
3. Dopo 5 secondi a display appariranno i valori ECO e PREBREW impostati e successivamente inizierà visualizzazione loop:



4. Abbassare la leva quando per selezionare il valore desiderato
5. La macchina conferma inserimento parametro arrestando lo scorrimento del loop
6. Abbassare la leva, spegnere e riaccendere normalmente la macchina

All'accensione, la macchina mostra brevemente a display i parametri di eco e di pre-infusione impostati

TORRE SMART TIMER

ENG

The new Torre Smart Timer integrates the following functions:

- Timer function during dispensing
- ECO modus function programmable from 30 to 95 minutes
- PREBREW function programmable from 0.5 to 5 seconds.

ECO and PREBREWING mode setting

1. Starting from machine off (not powered)
2. Pull up the dispensing lever and then turn on the machine
3. After 5 seconds the set ECO and PREBREW values will appear on the display and then the loop visualization will start:



4. Lower the lever to select the desired value
5. The machine confirms the entry of the parameter by stopping the scrolling of the loop
6. Switch the machine off and on again normally

When switched on, the machine briefly shows the set ECO and PREBREW parameters on the display